

# BAMBUSOVÉ ROLETKY

## NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

### BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Používejte pouze roletky, které nejeví známky poškození. V případě, že jsou roletky nebo jejich komponenty (tkanina, konzoly apod.) poškozeny, přestaňte výrobek používat a kontaktujte dodavatele.

Před manipulací s roletkou se ujistěte, že se v prostoru nenachází žádné osoby nebo překážky.

Neupravujte ani nedemontujte roletky nebo jejich části (tkaninu, konzoly apod.).

Na roletku nevěšete žádné předměty ani ji nestahujte za spodní profil, mohlo by dojít k poškození.

V případě, že se roletky ovládané šňůrou nebo řetízkiem budou nacházet v dostupnosti dětí, je nutné použití bezpečnostního prvku. Smyčky na ovládacím prvku mohou způsobit zranění nebo smrt.

Zabraňte dětem hrát si s ovládacími prvky, aby nedošlo k jejich poškození.

[WWW.KASKO.EU](http://WWW.KASKO.EU)

### NÁVOD NA OBSLUHU

K ovládání roletky slouží provázek s brzdou nebo řetízek.

Vytažení nebo spuštění roletky provádějte plynulým pohybem pomocí řetízku nebo provázku.

Roletky jsou opatřeny brzdou, která umožňuje zastavit roletku v jakékoliv poloze.

Táhněte vždy za jeden pramen řetízku, a to směrem dolů.

Tažením řetízku za oba prameny najednou může dojít k jeho poškození.

Řetízek i provázek musí být při ovládání ve vertikální poloze.

Řetízek bývá při montáži opatřen nastavitelnými dorazy, kterými se nastaví koncové polohy.

### NÁVOD NA ÚDRŽBU

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu a mazání ovládacích mechanismů.

Při čištění zacházejte s tkaninou opatrně, aby nedošlo k jejímu poškození.

Při běžném znečištění pravidelně utírejte povrch výrobku prachovkou, navlhčenou měkkou textilní tkaninou nebo houbou.

Při silném znečištění (prach), pravidelně používejte jemné kartáčování nebo slabě nastavený ruční vysavač.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky.