

Motory pro venkovní žaluzie RTS, IO

Motory mají z výroby nastavené koncové dorazy a nejsou spárované s ovladačem

1.1. Programování venkovních žaluzií

- 1, žaluzii zapojit do sítě 230V (jen tu, kterou programujeme)
- 2, na ovladači zvolit na který kanál se má žaluzie uložit (znázorněno diodou 1 – 5 kanál)
- 3, zmáčknou současně tlačítko nahoru a dolů (žaluzie tzv. cukne)
- 4, otočit ovladač a potvrdit prog. tlačítkem (jen zmáčknou a pustit, nedržet!!)

**1.2. Kopírování z "ovladače na ovladač" = "z kanálu na kanál" = z ovladače na sluneční, větrné čidlo.**

Příklad: z 1 kanálu chceme kopírovat na poslední 5 kanál

- 1, najedte na 1 kanál
- 2, zmáčkněte na 2s prog. tlačítko zezadu, jak cukne žaluzie tak použijte tlačítko
- 3, najedte na potřebný kanál, u nás 5 kanál
- 4, otočit ovladač a potvrdit prog. tlačítkem (na čidlech také prog.)

(jen zmáčknou a pustit, nedržet!!)

Postup bude stejný i při kopírování na jiný ovladač. Pokud budeme chtít kopírovat 2 kanál na 5 tak postup bude opět stejný.

1.3. Uvedení přijímač do výrobního nastavení

může být jak externí tak integrovaný v motoru, postup je stejný

- 1, na 2s odpojit od elektriky

- 2, na 8 s zapojit
- 3, na 2 s odpojit
- 4, zapojit (žaluzie se pohne)
- 5, na libovolném dálkovém ovladači zmáčknout a držet prog. tlačítko po cca 2s cukne (nepoužijte) a po dalších cca 5s cukne a v tu dobu použijte
- 6, vše je v továrním nastavení a můžeme znovu programovat viz. 1.1. a 1.4.

1.4. Nastavení koncových poloh

Při nastavování nesmí být žaluzie v horní případně spodní koncové poloze.

- 1, zmáčknete na cca 8s šipku nahoru a dolů současně (žaluzie cukne)
- 2, zvolíme, kterou koncovou polohu chceme nastavit (šipka nahoru nebo dolů)
- 3, pokud nahoru tak najedeme na horní polohu (nesmíme v průběhu vytažení zmáčknout opačný chod, pomocí tl. MY můžeme kdykoliv zastavit)
- 4, protipohybem, v našem případě směrem dolů uložíme vrchní koncovou polohu.

Pokud chceme nastavit spodní polohu tak postupujeme u bodu 2 a 3 opačně.

Při nastavování nesmí být žaluzie v horní případně spodní poloze.